

Draadloze deurbel installeren.

Stap 1

Open de drukknop voorzichtig met een schroevendraaier en zet de batterij erin.



Stap 2

Sluit de drukknop terug. (Oppassen voor de vingers dat ze er niet tussen zitten)




Stap 3

Open de bel via het clipje en zet er batterijen in.
De bel maakt nu een "ding dong" geluid.



Stap 4

Na het "ding dong" geluid heeft u 2 minuten om de bel met de drukknop te verbinden door op de drukknop te drukken. Het cirkeltje licht nu rood op.



Bij **meerdere drukknoppen** stap 4 herhalen op alle drukknoppen binnen de 2 minuten.

Bij **meerdere bellen**: stappen 3 en 4 herhalen voor alle bellen.

Bij **vervangen van batterij drukknop**: stappen 1 tot 4 herhalen.

Bij **vervangen batterijen bel**: Stappen 3 en 4 herhalen.