

# Installation d'une sonnette sans fil.

## Étape 1

Ouvrez délicatement le bouton-poussoir à l'aide d'un tournevis et insérez la pile.



## Étape 2

Refermez le bouton-poussoir.



## Étape 3

Ouvrez la cloche à l'aide du clip et insérez les piles.  
La cloche émet alors un son "ding dong".



## Étape 4

Après le son "ding dong", vous avez 2 minutes pour connecter la cloche au bouton-poussoir en appuyant sur ce dernier. Le cercle s'allume alors en rouge.



Pour les **boutons-poussoirs multiples**, répéter l'étape 4 sur tous les boutons-poussoirs en l'espace de 2 minutes.

Pour **plusieurs cloches** : répéter les étapes 3 et 4 pour toutes les cloches.

En cas de **remplacement du pile du bouton-poussoir** : répéter les étapes 1 à 4.

Lors du **remplacement des piles de la cloche**: Répéter les étapes 3 et 4.